

## Инструкция по настройке контактов аварийного отключения (АОП, ЕРО)

### источников бесперебойного питания ДКС

#### серии Small Tower, Small Rackmount

- 1) Подключить кабель к ПК (порт USB) с одной стороны, к ИБП (порт RS232) с другой
- 2) Включить ИБП в режим "ONLINE"
- 3) Запустить на ПК ПО "iServiceTool"
- 4) В появившемся окне выбрать из списка "EA900P1-3K"
- 5) В том же окне нажать мышкой кнопку "Enter"
- 6) В графе "Password" ввести "user" без кавычек
- 7) В открывшейся программе справа сверху нажмите на кнопку "Connect"
- 8) Если соединение успешно установлено появится статус "status: Comm. Successfully"
- 8.1) Если соединение не установлено: переподключите кабель USB<->RS232 к ПК и ИБП, перезапустите ПО, поменяйте порт USB, проверьте кабель USB<->RS232
- 9) В открывшемся окне программы "iServiceTool" переходим во вкладку "Parameters Set"
- 10) Во вкладке "Parameters Set", в строке ЕРО меняем "Disable" на "Output off"
- 11) В этой же строке ЕРО, справа от установленного "Output off" нажимаем кнопку "Set"
- 12) Появится сообщение "Set Successfully". Настройка контакта ЕРО на аварийное отключение питания при размыкании контакта ЕРО завершена

По всем дополнительным вопросам вы можете обратиться в единую службу технической поддержки по номеру:

8-800-250-52-63

Или в сервисную службу:

[service@dkc.ru](mailto:service@dkc.ru)